

TWO-ONE STYLE  
組立説明書

お買いあげいただきありがとうございます。組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。  
十分検査しておりますが、万一不良品又は部品不足などがございましたら、誠に恐縮ですが右記へご連絡ください。

Model Name,

ピュアリス 60KC  
キッチンカウンター

Model No.

PRC-8060KC

完成図

●まずは部品をチェック ☒ しましょう。

 本製品を組み立てる際は、必ず2人で作業を行うようにしてください。



組み立てる時の注意点

a) 本体を組み立てる時、ハンマーで 直接たたかないように  
厚手の古雑誌などをあててたたいてください。

b) 壁や床などの住宅部材に傷をつけない様十分ご注意ください。

c) この説明書は、捨てずに必ず保管してください。

d) 説明書の他、「使用上のご注意」、「品質表示」についても  
必ずお読みになって、捨てずに保管してください。

e) 接着剤塗布を指定してある箇所には、必ず接着剤を塗布  
してください。尚、固まるまで2時間程度は、家具を動かさないで  
ください。



組み立ての必需品

プラスドライバー


no.3


no.2


no.1

※ no.2 のドライバーを準備してください。


ハンマー






| 部品                         |            |                                                                                       |    |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> ① | ラッパネジ      |    | 7  |
| <input type="checkbox"/> ② | ベース・戸当り用ネジ |    | 9  |
| <input type="checkbox"/> ③ | 接着剤        |    | 1  |
| <input type="checkbox"/> ④ | スライドヒンジ    |    | 4  |
| <input type="checkbox"/> ⑤ | ヒンジベース     |    | 4  |
| <input type="checkbox"/> ⑥ | ヒンジ用ネジ     |    | 16 |
| <input type="checkbox"/> ⑦ | 棚ピン        |    | 8  |
| <input type="checkbox"/> ⑧ | 締付け円盤      |    | 2  |
| <input type="checkbox"/> ⑨ | 締付けシャフト    |    | 2  |
| <input type="checkbox"/> ⑩ | 裏板ストッパー    |  | 6  |
| <input type="checkbox"/> ⑪ | 裏板ストッパー用ネジ |  | 6  |
| <input type="checkbox"/> ⑫ | ノブ         |  | 2  |
| <input type="checkbox"/> ⑬ | ノブ用ネジ      |  | 2  |
| <input type="checkbox"/> ⑭ | クッション      |  | 4  |
| <input type="checkbox"/> ⑮ | ネジ隠しシール    |  | 6  |


# 1 ③④ 側板(左)(右)にヒンジベースの取り付け



# 2 ① 天板 ② 中板に③ 戸当りの取り付け




# 3 ⑤ 仕切板と ⑥ 中板の組み立て











# 4 ⑦ 底板と ③④ 側板(左)(右) ⑤ 仕切板の組み立て

※1人で作業するとケガをする恐れがある為、必ず2人でゆっくり作業してください。




# 5 ⑧ ⑨ ベース(A)(B)の組み立て






## 11 H スライド棚板と I 前板の組み立て



## 12 裏板ストッパーの取り付け

裏板と側板、天板、底板の隙間に裏板ストッパーを差込み、ねじで固定してください。その際、前面の扉板を整えながら取り付けてください。



### 使用上のご注意

●安全にご使用頂くため、この「使用上のご注意」とその他の説明書がある場合はこれも併せてよく読み、正しくご使用ください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

### 家具の置き方

①地震などで家具が倒れ、ケガをする事があるので、建物の壁・天井等に固定部材でしっかり固定してください。また、家具の上に物を置くと落ちてケガをする事があるので、置き方にご注意ください。

②高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cm位が望ましい)部屋の換気をしてください。

③直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たらない様にしてください。家具が歪んだりする原因となることがあります。

⑩家具を移動する時は、落としたり倒したりして物を壊したりケガをする事がない様に手でしっかり持って運んでください。

⑪フタを開閉する家具は、手、足等をはさまないようにご注意ください。

### 保守・点検

⑫チョウバンや脚取り付け金物などの固定ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、ケガをする事があります。また、移動をした時も点検し、ゆるんでいたら締め直してください。

⑬虫等を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入った事も考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

### ご使用にあたって

④引き出しや引手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり無理な力で引張ったりしないでください。家具が倒れてケガをする事があります。又、扉や引き出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。重心が前へ移り転倒する事があります。

⑤引き出しがついている場合、これをいっばいに引出すと 抜け落ちてケガをする事があります。

⑥キャスター(移動用小車)付きの場合は、その上に乗ったり押して遊んだりしないでください。倒れてケガをしたりする事があります。

⑦家具の上に立ったり、踏み台代わりに使ったりしないでください。本来の使用目的以外で使用されますと倒れてケガをする事があります。

⑧木材の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。人によってはアレルギー症状を引き起こす事がありますので、使い始めに十分換気をして取り除くようにしてください。

⑨取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。正しい位置に取り付けていないと、棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをする事があります。

## 13 できあがり！



※移動の際は天板を持たないでください。  
天板が外れてケガをする恐れがあります。

### 耐荷重の目安

|        |       |
|--------|-------|
| 天板     | 30 kg |
| 棚板     | 10 kg |
| スライド棚板 | 10 kg |

### ご注意

炊飯器をご使用の際はスライド棚板を引き出した状態で使用してください。製品内に蒸気が溜まり、カビやダニが発生する原因となります。



### ご注意

扉板が開いた状態やスライド棚板を引き出した状態でもたれかからないでください。本体が倒れたり、扉板が外れるなど、破損やケガの原因となります。

ありがとうございました。

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。