組立説明書 レンジ収納庫 Nジュネス60R



この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この組立説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、使用上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

製品サイズ	(約) 幅590 × 奥行390 × 高さ1800 mm
主要材質	パーチクルボード・MDF
	メラミン紙化粧繊維板・合成樹脂化粧繊維板・ガラス
参考耐荷重	可動棚 5kg スライド棚 10kg 中央部天板 20kg 固定棚 8kg
	※測定値であり、保証値ではございません。予めご了承下さい。
組立時間目安	(約) 90分

組立の準備

- ■開梱直後やご使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がございますので、十分に換気・通風を行ってください。
- ■組立は、2人以上で行うことをお勧めします。
- ■組立に際し、下記道具をご準備ください。

やわらかい布(ご使用にならない古布団等)やダンボール

※組立の際に床や商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行ってください。


プラスドライバー/マイナスドライバー

ゴムハンマー

あて布(ゴムハンマー使用時に商品を保護します)


はさみ・カッター

組立のポイント(※必ずお読み下さい。)



■扉ヒンジの調整方法

扉を取付後、下記のような扉のズレが生じた場合の調整方法です。



<1. 扉が内外にズレが生じている場合>

【ネジA】で調整

【ネジA】を左右に回す事により 扉が内外にズレ、 修正する事が可能です。

<2. 扉が上下にズレが生じている場合>



【ネジB】で調整

【ネジB】を一旦ゆるめて、

上下に位置を調整後、再度ネジを締めて 固定させて下さい。

<3. 扉が前後にズレが生じている場合>




【ネジC】で調整


前後に位置を調整後、再度ネジを締めて 固定させて下さい。

部品明細

- ■組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。
- ■小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。









組立手順

- ■必ず、下記の手順に従い正しく組立てしてください。(製品の精度が著しく低下する恐れがあります。)
- ■ネジは一旦仮留めをし、部材の板すべてのネジ穴位置を揃えてから、それぞれのネジを最後まで締めてください。





組立手順(続き)

6


【①②の取付】

※本体を立てて下さい。



※締め付け円盤固定 4ヶ所 向きに注意!

①②を取付後、 H締め付け円盤を回して固定して下さい。




※注意

②背板は折りたたんだ状態 から広げて下さい。

※溝にあわせてスライドさせて入れます。


7 【16①18の部品取付】





✔ ボンド8ヶ所

締め付け円盤の取付は組立ポイント(1ページ)の 「締付けシャフト/締め付け円盤の取り付け方」 をご参照ください。




Q 【16①18の取付】







✓ボンド4ヶ所 ※^締

※締め付け円盤固定 4ヶ所 向きに注意!








組立手順(続き) ※本体上部と下部を取付けます。 【本体の取付】 16 $B \times 4$ 15 0 【⑧の取付】 棚ダボはお好みの高さに そろえて取り付ける 切欠き (4ヵ所) 8 I×8

組立手順(続き)




16 [9⑩⑲⑳の取付]





扉のヒンジ調整は組立ポイントの 「扉ヒンジの調整方法」 をご参照ください。


【注意】

扉の開閉は右扉から行う様にして下さい。 左扉から行いますと、扉裏面に付いている 埃侵入防止ゴムが外れる恐れがあります。









安全のために

- ■ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- ■誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり大変危険です。

使用上の注意

- 商品は直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ストーブや冷暖房器具の近くなど高温多湿の場所には設置しないでください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 商品は水平で平らな場所に設置してください。 変形・転倒・事故の原因となります。
- 製品の上にのったり、踏み台がわりに使用しないでください。 破損・転倒・ケガの原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。 可動棚 5kg スライド棚 10kg 中央部天板 20kg 固定棚 8kg ※測定値であり保証値ではありません。あらかじめご了承下さい。
- 商品にモノを入れる際は、上段のみに重たいものが入らないよう、 下段とバランスよくモノを入れてください。 バランスが悪いとぐらつきや転倒の原因となります。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから本体をしっかりと 持ち上げて移動してください。 商品の転倒、破損やケガの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。 はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ネジがゆるんだ状態でご使用になられますと事故及び破損の原因になりますので、 定期的(1カ月に一度程度)にネジのゆるみがないかご確認ください。

手入れ方法

- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、うすめた中性洗剤を湿らせしっかりと絞ってから拭いてください。