

組立説明書


メッシュバックチェア NS チャージ HⅢ

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この取扱説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、取扱上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。








※組立の際は、床や壁、商品を傷つけないよう布やダンボールを敷いて組立してください。

製品サイズ	(約) 幅 600 X 奥行 660 X 高さ 1070-1145 座面高さ 455-530 (mm)
主要材質	座 / 合板、背・脚 / 金属 (鋼)、脚 / エポキシ樹脂塗装 張り材 / ポリエステル・ポリプロピレン、クッション材 / ウレタンフォーム
参考耐荷重	(約) 80kg ※測定値であり、保証値ではございません。あらかじめご了承ください。

部品明細

組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。

小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。

①背部  1 個	⑦シリンダーカバー  1 個
②座部  1 個	⑧キャスター  5 個
③アーム  左右各 1 個	⑨ボルト (座裏プレート用) M6x20  4 個
④座裏プレート  1 個	⑩ボルト (アーム用) M6x25  6 個
⑤ベース  1 個	⑪ボルト (背部用) M6x30  4 個
⑥シリンダー  1 個	⑫六角レンチ  1 個


組立手順

必ず、下記の手順に従い正しく組立ててください。（製品の強度や精度が著しく低下する恐れがあります。）

ボルト・ネジは一旦すべて仮留めをし、最後に再びすべてのボルト・ネジを締めなおしてください。ボルト穴の位置が合わず、組立出来ない場合があります。


1

キャスター・シリンダーの取付




2

アームの取付




3

座裏プレートの取付



4


背部の取付



※座裏プレートと背部プレートが重なりますが、仕様上問題ありません。

5


完成



※シリンダーの先端を座裏プレート中央の穴に真上から重ねます。


操作方法

■ 座面高さ調節機能



- 座った状態でレバーを引き上げると座面が下がります。
- 腰を浮かせてレバーを引き上げると座面が上がります。

■ ロッキング機能




レバーを左右にスライドさせることでロッキングが可能になります。

- 可動 レバーを外側へ出します。
- ロック レバーを内側へ入れます。

※ロッキングの途中でロックすることは出来ません。

■ ロッキングの強弱調節方法



座面下のダイヤルを回すことで、ロッキングの強弱を調節することが出来ます。

- マイナス方向に回すと振れがやわらかくなります。
- プラス方向に回すと振れがたくなります。

※プレートの形状は若干異なる場合がございます。

手入れ方法

- ネジ等の部品の接合部は、定期的に点検し、緩んだり外れたりしていないか、確認してください。(1ヶ月に1度程度)
- 埃や汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤を湿らせた布でふき取り、風通しの良い場所でよく乾かしてください。
- 商品が破損・変形している場合、直ちに使用を止めてください。
- 商品や梱包材を廃棄する際は、各自治体の取り決めに従ってください。

安全のために

ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。

誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり危険です。

⚠ 使用上の注意

目的

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- この商品は、一般家庭での使用を目的としている商品です。業務用としての使用はお止めください。
- この商品は、屋内での使用を目的としている商品です。屋外での使用はお止めください。

組立

- 組立は、2人以上で行ってください。
- 十分に広く平らな場所を確保して、組み立ててください。
- 床や壁、商品を傷付けないよう、やわらかい布やダンボール等を敷いて組み立ててください。
- 開梱直後や使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がありますので、十分に換気・通風を行ってください。
- 組立説明書をよく読み、手順通りに組み立ててください。

設置

- 商品は、水平で平らな場所に設置してください。
- フローリングの上に設置する場合は、床に傷がつかないように厚手の敷物等を敷いてください。
- 商品は、直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。
- ストープや冷暖房器具の近くなど、高温多湿の場所には設置しないでください。

使用

- 商品を使用する際は、周囲に人やモノがないことを確認してください。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。
- 商品を移動する際は、載せているものをすべて取り除いてから移動してください。
- 水気等が付着したまま放置しないでください。
- 玩具として使用しないでください。
- 椅子以外の用途には絶対に使用しないでください。
- 椅子に腰かける際は、ゆっくりと腰掛け、勢いよく座らないでください。
- 使用時はきちんと腰掛け、一部のみに体重をかけないでください。
- 座面の上に立ったり、座った状態で脚を跳ね上げたりしないでください。
- ガス圧式の構造上、高さ調節時に指などを挟まないようご注意ください。
- キャスターで商品を移動する場合は、フローリングマット等、表面が滑らかな保護材を敷いてください。(毛足の長い絨毯は、キャスターの作動不良及び絨毯の劣化の原因となりますので、絶対に使用しないでください。床を傷つける恐れがあります。)
- ロッキングした状態で体勢を変えると転倒する恐れがあります。ロッキング機能を使用する際は、十分ご注意ください。
- 色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
- 参考耐荷重 80kg
※均等に荷重をかけた場合の測定値であり、保証値ではございません。あらかじめご了承ください。