【完 成 図】
組み立ての際、参考にしてください。

ミドルバックチェア／ミドルバックレザーチェア ビーゴ

取り扱い・組み立て説明書　MNM-53／MNF-53

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品 質 表 示

●寸　　法	幅 60×奥行 63.5×高さ 85（最小 85 ／最大 93）(cm) 座面の高さ：40（最小 40 ／最大 48）cm
●構 造 部 材	座部、背部：合板 連結部、バース：金属（スチール） 脚：ポリアミド
●張　り　材	MNM-53：合成皮革 MNF-53：ポリエステル
●クッション材	ウレタンフォーム

■各製品は、一般家庭用の組立て式チェアです。
■各レバーの操作により、座面高さの調節、ロッキングを行えます。また、アームレストの高さ調整も行えます。操作方法は、本説明書をご参照ください。
■転倒事故のない場所にてご使用ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)背部 1	(B)座部 1	(C)ベース 1
	(D)アーム 左右各1	(E)座部取付プレート 1
(F)ガスシリンダー（カバー付） 1セット	(G)六角ボルト（特長） 予備1含む5	(H)六角ボルト（長） 予備1含む5
(I)六角ボルト（中） 予備1含む5	(J)六角ボルト（短） 予備1含む3	(K)六角レンチ 1
(L)キャスター 5		

組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止め。組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部を裏返し、座部取付プレートを前後に注意して取り付けます。

ボルトを仮締めしてください。



2 組み立てた座部に背部を取り付けます。

ボルトを仮締めしてください。



無断複製・転載禁止　15'07

組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止め。組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体にアームを取り付けます。

ボルトを仮締めしてください。

アームを取り付ける際、前後の向きに注意してください。



4 ベースを裏返し、キャスターを取り付けます。

キャスターを取り付ける際、カチッと音がするまでしっかりとはめ込んでください。



5 組み立てたベースにガスシリンダーを取り付け、本体を取り付けます。

ボルトを仮締めしてください。

座部は組み立て後、座って体重をかける事で固定されます。



6 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

全てのボルトを本締めしてください。

無断複製・転載禁止　15'07

レバーおよびノブの操作により、ロッキング操作と座部の高さ調節ができます。



アームの高さ調節ができます。



無断複製・転載禁止　15'07

危険

家庭用ですので業務用に使用しないでください

本来の用途以外の使い方はしないでください

異常が生じたまま使用しないでください

警告

踏み台代わりに使用しないでください

偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください

物品をのせたまま移動を行わないでください

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

分解・改造はしないでください

注意

開梱の際は換気に十分注意してください

各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください

回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

水平な場所に設置してください

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

キャスターは定期的に掃除してください

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください

本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1．製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2．以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

⑴取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
⑵ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
⑶保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
⑷一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
⑸ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
⑹ご使用の経年による消耗品の損傷。
⑺火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
⑻オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。
消費者窓口　フリーダイヤル
0120-069-060
■AM9:00～PM5:30　土・日・祝除く
発売元 株式会社　山善
〒550-8660　大阪市西区江戸堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。